

シフトポジションインジケータ

SHIFT POSITION INDICATOR (HS-S41)

【'99~'07 GSX1300R隼 HAYABUSA】

車種専用ハーネスキット
取扱説明書

本製品にはSPI本体は含まれません。

別売りのSPI-110C1(シフトポジションインジケータ5Pカプラー仕様)

¥12,800(税込)が必要です。

セット内容

- 専用ハーネス ●タイラップ(142mm)x2本

注意事項

- 本説明書はGSX1300R隼(99-07)に対応する内容で記載致しております。車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。


取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。


【取り付け作業の準備】

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。

- ①バックミラー、スクリーン、メーター周りのパネル左右を外します。
- ②赤丸のボルトを外してメーターユニットを外します。




- ③メーター裏の16Pカプラーを外します。



【専用ハーネスの取り付け】

- ①専用ハーネスを車体側ハーネスとメーターの間に接続します。



- ②SPI本体と専用ハーネスの5Pカプラーを接続します。
- ③SPI本体をメーター正面まで取り回します。
※SPI本体のコードは長めに設定してありますので、たるんだコードはタイラップで束ねてください。
- ④メーターとその周りのパネル左右を元に通りに取り付けます。

【SPI本体の取り付け】

- ①メーター周りのお好みの位置にSPI本体を両面テープを使って貼り付けます。
※ ハンドルを左右に切った際、専用ハーネスやSPI本体の配線に無理な力が加わらないよう取り回し、配線はカウルステーなどにタイラップで固定してください。
※ 後ほどギアポジション登録並びに、シフトアップインジケータの設定を行いますので仮付けにしてください。



- ②スクリーン、バックミラーを元に戻します。

各ギアポジションの登録、シフトアップインジケータ登録、及びエラー表示の詳細は別売りのSPI-110C1 シフトポジションインジケータ(5Pカプラー仕様)の取扱説明書をご覧ください