

CS-550M 盗難警報器 車種専用キット 取付け説明書

No.12011 【CS-Y03】 '16～ N MAX125、'17～ N MAX155

- ① シート等外装を外しガソリントankに本体(デジタル3Gセンサー)とサイレンを貼り付けます。
※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。



外装の取り外し方法は、
当社ブログにてご説明
致しております。左のQR
コードよりご覧ください。

- ② 茶コード(メスギボシ付)を車体左メインハーネスの茶/白コードに白エレクトロタップで結線し、
本体の橙コードと接続します。



- ③ 本体の赤コードをバッテリーの(+)ターミナル、
黒コードを(-)へ接続します。



- ⑤ LEDインジケータランプは左の画像の
丸で囲った部分に貼り付けます。

※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂を
してください。

・LEDインジケータランプのコードを本体まで
取り回して接続します。コードは挟んでショート
させない様に注意してください。